

## **BISAM** **44** **BÜRSTE**

### Wechseln des Bürstenaufsatzes der BISAM 44 BÜRSTE

- Stellen Sie sicher, dass vor dem Wechsel des Bürstenaufsatzes die Stromversorgung getrennt wird.
- Für den Wechsel des Bürstenaufsatzes ist kein Werkzeug notwendig.
- Drücken Sie die Walzenbürste in Richtung des Getriebes (Schritt 1) und ziehen Sie den Bürstenaufsatz auf der anderen Seite nach Außen (Schritt 2).
- Beim Einbau setzen Sie den Walzenbürste auf die Getriebebenabe und drücken den Bürstenaufsatz auf der anderen Seite in Position, bis er einrastet.



# rössle

Technik für saubere Teiche