

PRODUKTINFO CLEAR-PAD-VARIANTEN

CLEAR-PAD, CLEAR-PAD-PRO UND CLEAR-DRUM FÜR IDEALE REINIGUNGSERGEBNISSE

Zahlreiche Anwender der Teichreinigungsbürsten BIBER 22 BÜRSTE und BISAM 44 BÜRSTE vertrauen mittlerweile auf die unterschiedlichen Clear-Pad-Varianten, mit denen sie eine noch bessere Reinigungswirkung als mit herkömmlichen Bürstenaufsätzen erzielen. Das einzigartige Material ist bei stetem Kontakt mit Wasser folienschonend und dennoch stark genug um auch zäheren Schmutz von Oberflächen zu entfernen. Selbst kleine Vertiefungen und Fugen werden problemlos gesäubert. Mit dem Clear-Pad-Pro, bei dem das Bürstengewebe über den Rand des Padholders hinaus geht, können neben Flächen auch Kanten bis in die Ecken und Winkel geputzt werden. Auch auf Holzdecks und Holzterrassen kann das Material eingesetzt werden. Lediglich mit Wasser und völlig ohne Chemie erneuern Sie die Oberfläche schonend und effektiv.

Die Pad-Aufsätze sind bei der Clear-Drum für die BISAM 44 BÜRSTE genauso wie beim Clear-Pad und dem Clear-Pad-Pro für die BIBER 22 BÜRSTE per Klettfläche auf der Walzenbürste bzw. dem Padholder angebracht. Bei Bedarf können sie einfach und schnell getauscht und durch Ersatzpads ersetzt werden.


- Bessere Reinigungswirkung als herkömmliche Bürstenaufsätze mit Borsten
- Flexibler Einsatz für die Reinigung von Fugen, Ritzen und Folienflächen oder auch Holzdecks
- Entfernt auch zäher anhaftende Verschmutzungen problemlos

DIE UNTERSCHIEDLICHEN FARBVARIANTEN

Sowohl das Clear-Pad, das Clear-Pad-Pro als auch die Clear-Drum gibt es in jeweils in einer grünen und einer grauen Ausführung. Die beiden Farb-Versionen unterscheiden sich in ihrer Härte. Die grünen Ausführungen sind für leichte bis normale Schmutzanhaftungen an Folien ideal geeignet. Bei hartnäckigeren Verschmutzungen an diversen Folien oder auch härteren Materialien empfehlen wir die grauen Varianten. Die zu reinigenden Oberflächen werden stets geschont, solange Kontakt mit Wasser besteht, während der Schmutz effektiv gegriffen wird.

Clear-Pad grün

Art.-Nr. BB1005



Clear-Pad-Pro grün

Art.-Nr. BB1010



Clear-Drum grün

Art.-Nr. BISAM1016



Clear-Pad grau

Art.-Nr. BB1023



Clear-Pad-Pro grau

Art.-Nr. BB1014



Clear-Drum grau

Art.-Nr. BISAM1019



Technische Änderungen vorbehalten, es gelten unsere AGB's: www.roessle.ag

rössle

Technik für saubere Teiche