

# DIRT-SAFE MONTAGE/ASSEMBLY

## Schritt 1 / Step 1:

Nehmen Sie den Bürstenaufsatz mittels des Bürstenaushebers ab. Demontieren Sie zudem die Teleskopstange und das Anschlusskabel. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht in die Teleskopstange zurückschlüpft.

*Remove the brush attachment using the brush lifter. Also disassemble the telescopic rod and the connection cable. Ensure that the cable does not slip into the telescopic rod.*



## Schritt 2 / Step 2:

Setzen Sie den Dirt-Safe von oben auf das Gehäuse. Stellen Sie dazu den Metallbügel nach oben und drehen Sie den Saugschlauchanschluss zur Seite.

*Place the Dirt-Safe on the housing from above. To do this, place the metal bracket upwards and turn the suction hose connection to the side.*



## Schritt 3 / Step 3:

Drehen Sie das Gehäuse um. Der Dirt-Safe ist mit vier Clips ausgestattet. Ziehen Sie den Dirt-Safe je an zwei gegenüberliegenden Seiten hoch bis die Clips einrasten.

*Turn the housing over. The Dirt-Safe is equipped with four clips. Pull up the Dirt-Safe on two opposite sides until the clips snap into place.*



## Schritt 4 / Step 4:

Montieren Sie anschließend wieder den Bürstenaufsatz.

*Re-mount the brush attachment.*

## Abnehmen des Dirt-Safe / Removing the Dirt-Safe:

Drücken Sie die Clips nach außen und nehmen Sie den Ring nach oben vom Gehäuse ab.

*Push the clips outwards and remove the ring upwards from the housing.*



Die Clips sind einfach austauschbar. Wenn ein Clip abbrechen sollte, wenden Sie sich für die Nachbestellung per E-Mail an Leonhard Rössle ([leonhard@roessle.ag](mailto:leonhard@roessle.ag)).

# rössle

Technik für saubere Teiche